



# JKP-A型

## 家庭用

# 圧力IH炊飯ジャー

# 为计元®

## 取扱説明書

## 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる

# 方がいつでも見られるところ に必ず保管してください。 ご意見をお寄せください。 http://www.tiger.jp/

## もくじ

1.77

1	安全上のご注意	2
2	各部のなまえとはたらき	6
	メニューの選べる機能と特長…	8
	ごはんをおいしく 炊くためのコツ ······	
	炊くためのコツ	9
_	使いかた	
3	ごはんを炊く前の準備	10
4	ごはんの炊きかた	12
	炊飯時間の目安	
5	ごはんが炊きあがったら	14
6	炊きあがり予約タイマー	
	炊きあかり予約ダイマー 炊飯のしかた	
	予約吸水タイマー炊飯のしかた …	
8	保温について	19
9	再加熱のしかた	20
	調理のしかた	
	食パンの作りかた	
12	お手入れのしかた	27
13	うまく炊けない?と思ったら…	33
14	調理やパンがうまく作れない?	
	と思ったら	35
	困ったときは	
15	故障かな?と思ったら	36
	こんな表示が出たときは	37
	その他	
	メニューガイド	
	現在時刻の合わせかた	42
	仕様	42
	停電があったとき	43
	消耗品・別売品の	
	お買い求めについて	43
	保証とサービスについて	43
	A-5- A 5- AT	

圧力 IH 炊飯ジャーは内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

#### 日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

# 安全上のご注意

で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷\*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 注意 傷害\*2を負っことが恐足される。、 または物的損害\*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- \*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

### 図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的な 禁止内容は図記号の中や近 くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制したり 指示したりする内容を示し ます。具体的な指示内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。

# 圧力炊飯器について

圧力炊飯器は、炊飯中に内部が高圧に なるため、取り扱いを誤ると危険です。

1.25気圧の圧力で炊飯するため、圧力釜と同じPSマークとSGマークを取得しています。

●PSマーク



経済産業省が定めた「消費生 活用製品安全法」の家庭用の 圧力なべおよび圧力がまの安 全基準に適合していることを 示します。

●SGマーク



対人賠償責任保険付

製品安全協会が定めた認定 基準に合格したことを示し、 万一製品の欠陥による人身事 故が生じた場合、賠償措置が とられます。

# ⚠警告



交流100V以外では使わない。 (日本国内 100V 専用)

禁止火災・感電の原因。



定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う。

2

必ず実施 他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

# ⚠警告



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。



差込プラグは根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

必ず実施



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使わない。

感雷・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。



炊飯中☆は、絶対にふたを開けない。

内容物がふき出し、やけどやけがをするお それ。やむをえず、ふたを開ける場合は、操 作パネルの圧力表示が消灯し、蒸気が出 ないことを確認してから開ける。→P.13



スチームキャップ・蒸気孔に顔や 手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手 が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電のおそれ。

水ぬれ禁止



改造はしない。修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない。

分解禁止 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金な どの金属物など、異物を入れない。

感電や異常 動作による けがの おそれ。





ふたを閉めるときは、上枠やフック 部付近に付着したごはんつぶ・米つ <sub>必ず実施</sub> ぶなどを取り除き、「カチッ」と音 がするまで確実に閉める。

> 蒸気がもれたり、ふたが開いて内容物 がふき出し、やけどやけがをするおそれ。



取扱説明書に記載以外の用途には 使わない。

調圧孔や安全弁が詰まり、蒸気や内容物 が噴出し、やけどやけがをするおそれ。 〈してはいけない調理例〉

- ・ノリ状になる「カレーやシチューの ルートなどの調理
- ・急激に泡の出る「重そう」などを使う調理 ・市販の炊飯器で作る料理本などに記
- 載してある調理
- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて 加熱する調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるトマト や葉物野菜の調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるクッキング シート、アルミ箔、ラップを使った調理
- ・分量の増えるねりものや「煮豆」な どの豆類の調理
- ・多量の油を入れる調理
- 目詰まりしやすいアマランサスなど、 特に小粒の雑穀を入れた炊飯



異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

がのおそれ。 〈異常・故障例〉

> ・ご使用中、電源コード、差込プラグ が異常に熱くなる。

そのまま使用すると、火災・感電・け

・炊飯ジャーから煙が出たり、こげく さいにおいがする。

・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、 がたつきがある。

内なべが変形している。

・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点 検・修理を依頼する。

## 注意



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。

禁止 火災やテーブル・敷物を傷める原因。



#### 壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは 30cm

以上はなして使う。 キッチン用収納棚な どを使用する際は、 中に蒸気がこもらな いように注意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障 の原因。



専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。





調圧孔・安全弁・減圧孔が 目詰まりした状態で使わない。

蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど やけがのおそれ。うまく炊けない原因。



内ぶたのツメが折れた状態で使わ ない。

蒸気もれ・ふきこぼれによる、やけど やけがのおそれ。うまく炊けない原因。



#### カラだきをしない。

故障や過熱、異常動作の原因。



吸・排気孔をふさぐような場所や、 室温の高い場所では使わない。


カーペット、ビニール袋などの上には、 置かない。

感電や漏電、火災・故障の原因。



内なべの「ここまで」線以上に水 を入れて炊飯しない。

やけどやふきこぼれの原因。





ふたを開けるときは、蒸気に注意 する。

必ず実施やけどのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



使用中、内なべとっ手をさわると きはなべつかみを使用し、直接手 をふれない。

高温になってい るため、やけど のおそれ。





使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

フラクを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電 漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って 引き抜く。

必ず実施 感電やショート して発火する おそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

必ず実施電源コードが当たってけがをするおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



## ⚠注意



取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりする と、けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、磁気に弱 いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るお それ。

> キャッシュカード・自動改札用定期券・ カセットテープ・ビデオテープなどは、 記憶が消えるおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 医とよくご相談の上お使いください。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



お手入れは、本体が冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのお 必ず実施をれ。



丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部 に水を入れたりしない。ショート・感 雷のおそれ。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。


接触禁止 ふたが開いてけがや、やけどをするお それ。


#### **「末永くご使用いただくためのご注意**

- ●こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。 蒸気もれ、ふきごぼれ、故障やおいしく炊けない原因。
- ●炊飯中☆、本体にフキンなどをかけない。 本体やふたの変形・変色の原因。
- ●冷めたごはんを、再加熱(保温)しない。 故障や火災の原因。
- ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴からまれに虫等が入り故 障することがあります。市販の防虫シートを 使用する等、ご注意ください。また、虫等が入 り故障した場合は、有償修理になります。お 買い上げの販売店、または「連絡先」に記載の タイガーお客様ご相談窓口までお問合せくだ さい。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消 耗し、はがれることがありますが、人体には 無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。 気になる場合や、変形・腐食した場合は、お 買い求めできます。お買い上げの販売店、ま たは「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相 談窓口までお問合せください。


- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りくだ
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電 子レンジなどに使用しない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど) を保温しない。
  - ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、 かたいものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいも のでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

# 各部のなまえとはたらき






#### 操作パネル



「炊飯/無洗米) キー・・取消 キーの中央の凸部 (◎ ◯ ) は、目の不自由な方に配慮したものです。 **※表示部に、一時的に静電気によるにじみ現象が出る場合がありますが、故障ではありません。** 

#### 付属品の確認



#### 「音について

炊飯中☆・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常では ありません。

- ●「ブーン」という音(ファンが作動している音)
- ●「ジーッ」や「チリリリ…」という音(IHが作動し ている音)

#### 時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.42)

#### リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- ●リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。
- ●リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「O:OO」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込 プラグを抜くと消えてしまいます。

リチウム電池は、お客様で自身では交 換できません。

> 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。

#### 【 内なべ(土鍋コーティング)について

土鍋で炊くごはんのおいしさに近づけるため、金属釜に、土鍋 に含まれている素材をコーティングしています。



## メニューの選べる機能と特長

圧力炊飯の場合、炊飯終了前に蒸気 が出るため注意する。 やけどやけがのおそれ。

メニュー	無洗米 選択	予約(吸水) 選択	圧力炊飯	特長
エコ炊き	0	0	<u></u> *	白米(無洗米)を炊くときに選びます。「白米」メニューと比べて、 少しかためになりますが、少ない消費電力量(約2~18%削減) で炊くことができます。
白米	0	0	<b>*</b>	白米 (無洗米) を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげを選択すると、こうばしいおこげごはんが炊けます。
極うま	0	0	<u></u> *	白米(無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出して炊きたいときに選びます。 「白米」の2 倍の時間で吸水し、しっかりと時間をかけて加熱することで、味わい深いごはんが炊きあがります。
しゃっきり	0	0	<u></u> *	ではんの粘りを抑えたいときに選びます。カレーやすし飯に合うしゃっきりしたかためのではんが炊きあがります。
早炊き	0	_	0	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。
炊込み	0	_	0	炊込みごはんを作るときに選びます。 また、おこげを選択すると、こうばしいおいしいご飯が炊けます。
おこわ	_	_	_	おこわを作るときに選びます。
おかゆ	0	0	_	おかゆを作るときに選びます。
玄米	_	0	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米GABA(玄米ギャバ増量)	-	0	0	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。(「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。)また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
雑穀	0	0	0	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米などの雑穀を白米といっしょに炊くとき に選びます。

<sup>※</sup>炊飯容量は、P.42参照。

\*エコ炊き、白米、極うま、しゃっきりの場合、圧力炊飯時に、圧力を一気に抜いてお米をかき混ぜるため、勢いよく出る蒸気にご注意 ください。

## おこげについて

- ●少量のごはんを炊いたときは、おこげを選択して もおこげがつきにくい場合があります。
- ●無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合が あります。

「エコ炊き」「白米」「極うま」「しゃっきり」「早炊 き」「炊込み」「おかゆ」「雑穀」メニューは、無洗 米が選べます。水加減やお米の浸水時間を気に せず、無洗米が楽においしく炊けます。

無洗米

洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに 取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、 環境にもやさしいお米です。

# ごはんをおいしく炊くためのコッ



炊く前の準備は10ページ、 炊きかたは12~18ページ をお読みください。

### 良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



### 付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

※無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



#### 洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄む まで手早く洗いましょう。

## 発芽玄米・胚芽米・分づきを炊くと きは「雑穀」メニューを選びましょう

### 無洗米を炊くとき

- ●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)

## 具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき 混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合 の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み	3合以下	6合以下
おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1 合以下	2合以下
女米	3合以下	5合以下

※炊飯中にふたを開けて、具を入れない。

※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水加減す ると、炊きあがりがかたくなります。

## お米の種類やお好みに合わせて 水加減しましょう

●水加減の目安表

O 3 334377 - II 2							
メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)						
エコ炊き	「エコ」の目盛を目安にお好みで。						
白米・早炊き・ 雑穀	「白米」の目盛を目安にお好みで。						
極うま・炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。						
しゃっきり	「しゃっきり」の目盛を目安にお好みで。						
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。						
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。						
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」の目盛。						
玄米・ 玄米 GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。						

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3 目盛以上の増減はお避けください。
- ※発芽玄米・胚芽米・分づきは、「白米」の目盛を目安に水加減 してください。
- ※発芽玄米・雑穀米(麦飯含む)は市販の袋に水加減などの記載 があるときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

#### おこわを炊くとき

洗米後、お米が水より上 に出ないように平らにし て炊飯しましょう。



## 玄米に白米を混ぜて炊くとき

- ●玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んで ください。(P.12·13参照)
- ●玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少な いときは、「白米 | 「極うま | を選んでください。 (P.12・13 参照) (このとき玄米は、1~2時 間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

### 雑穀を白米に混ぜて炊くとき

- ●雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。 白米と雑穀を合わせた量は最大で 1.0L タイプ:4 カップ、1.8L タイプ:8 カップ
- ●雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。
- ●アマランサスなど特に小粒の雑穀は炊かないでく ださい。

11

# ごはんを炊く前の準備



## お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 ※付属の計量カップすりきり一杯で約1合(約0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

〈正しい計量例〉

〈間違った計量例〉







- ●指定の炊飯量 (P.42の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 ※具を入れて炊く場合はP.9参照。
- ●目詰まりしやすいアマランサスなど 特に小粒の雑穀を混ぜて炊かない。 調圧孔や安全弁が目詰まりし、蒸気も れ・ふきこぼれによる、やけどやけが のおそれ。

お米を洗う (内なべで洗米できます)

※無洗米の場合は、 P.9参照。






お湯 (35℃以上) で洗米や水加減し ない。ごはんがうまく炊けない原因。

# 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。




お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減 します。(P.9の目安表を参照)




## 4水滴・米つぶなどをふき取り、 内ぶたに目詰まりがないこと を確認する





〈内ぶた〉 内ぶたのはずしかた、つけかた (P.30参照)




で注意

上枠やフックボタン付近、内ぶたに付 着したごはん粒・米つぶなどは、必ず 取り除く。

ふたが閉まらなくなったり、炊飯中☆の 蒸気もれや、ふたが開いて内容物が 吹き出し、やけどやけがの原因。 (P.29参照)

☆炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。


## 内なべを本体にセットして、 ふたを「カチッ」と音がするま で両手で確実に閉める。






圧力式炊飯器は、内なべ内部の密閉度が高いため、ふ たが閉まりにくい場合があります。必ずふたが確実 に閉まっていることを確認してください。

## 差込プラグをコンセントに差し込む





# ごはんの炊きかた

# おいしく炊くための コツは P.9 参照

## メニューキーを押して、 炊きたいメニューを選ぶ

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。

## おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す

(「白米| 「炊込み | のみ)



※「おこげ」を取り消す場合は、再度(おこげ)キーを押す。




- ●おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 ※少量のごはんを炊いたときは、おこげを選択 してもおこげがつきにくい場合があります。
- ●おこげのこうばしさを損なわないために、 炊飯後は早めにお召し上がりください。




おこげごはんは、かたくなるので注意 する。

## 欠飯/無洗米 キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。





圧力がかかり始めると圧力が点灯します。



圧力が開放されると、2分後に圧力が消灯し ます。

## 炊飯中☆にやむをえず、 ふたを開閉するとき

#### ♠ 警告

ふたを開けるときは、必ず以下の手順で 行う。

内容物がふきだし、やけどやけがをする おそれ。

- スチームキャップの近くに人がいな いことを確認する。
- 取消キーを押して、炊飯を中止する。 ※蒸気孔から高温の蒸気が勢いよく出るた め注意する。
- 約2分間待ち、圧力表示が消灯し、 蒸気が出ないことを確認してから フックボタンを押す。
  - ※ 取消 キーを押した直後にふたを開ける と、やけどをするおそれ。

#### ■炊飯を続けるとき

P.12の手順1からやり直す。

※この場合、一度炊飯を中止することになりますので、 炊飯時間が長くなったり、うまく炊けない場合があり ます。

### 

- ●圧力が表示されているときは、ふた を開けない。
- 内容物がふき出し、やけどやけがを するおそれ。
- ●炊飯中☆は蒸気孔に顔や手を近づけ ない。

蒸気孔から大きな音とともに勢いよ く蒸気がくり返し出るため、やけど やけがをするおそれ。

## 分量について

具や雑穀の分量については、P.9を参照してください。

## 炊飯時間の目安

サイズ	エコ炊き	白米	極うま	しゃっきり	早炊き	炊込み
1.0L (5.5合) タイプ	36~48分	38~50分	55~66分	38~48分	23~37分	39~52分
1.8L (1升) タイプ	38~52分	38~52分	55~66分	38~51分	26~44分	42~55分

サイズ	おこわ	おかゆ	玄米	GABA 増量 (玄米ギャバ増量)	雑穀
1.0L (5.5合) タイプ	39~49分	55~66分	60~71分	4時間10分~4時間20分	41~52分
1.8L (1升) タイプ	39~49分	55~68分	64~78分	4時間12分~4時間26分	43~54分

- ※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧 $100 \, V$ 、室温 $23 \, C$ 、水温 $23 \, C$ 、水加減は標準水位) ※無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。
- ※「おこげ」を選択された場合は、上記の時間より1~10分長くなります。
- ※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異 なります。

15

# ごはんが炊きあがったら

## 「むらし」 になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間が1分 単位で表示されます。

※メニューによってむらし時間が異なります。





※おこわやおかゆの場合は、圧力を表示しません。

## 炊きあがると

自動的に保温します。



※「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。 保温はされませんので、お早めにお召し上がりくだ さい。

## ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐし てください。



炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

## 炊飯ジャーを使い終わったら…

取消キーを押す








## (空注意)

保温を取り消さずに差込プラグを 抜くと、次に使用するときに保温ラ ンプが点灯して炊飯できません。

- 差込プラグを抜いて、 電源コードを収納する (P.6 参照)
- お手入れする (P.27~32参照)

# 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた





炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ●「予約1 | または「予約2 | を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ●「予約] | 「予約2 | の2通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約] | を朝食用、「予約2 | を夕食用に 設定できます。
- ●一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

## 現在時刻を確認する

※現在時刻の合わせかたは、P.42参照。



## **Z** メニューキーを押して、 炊きたいメニューを選ぶ

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メニュー 選択の必要はありません。



## 予約キーを押して、 「予約1」または「予約2」を 選ぶ

押すごとに、「予約1」→「予約2」→「予約吸水」 の順に切り替わります。

※予約吸水の場合は、P.17参照。

前回設定した予約時刻が表示



※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時刻 でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要はあり ません。

# 欠きあがり予約タイマー炊飯のしかた



- ●下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。
  - 「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」 「パン」の場合。
  - ・下表の時間未満の場合。 (無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
エコ炊き	1時間5分未満
白米	1時間5分未満
白米(おこげ)	1時間5分未満
極うま	1 時間20分未満
しゃっきり	1時間5分未満
おかゆ	1時間15分未満
玄米	1 時間40分未満
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間50分未満
雑穀	1時間10分未満

- ·表示部の時計が「O:OO」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしていない場合。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)

- 予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。
- ●タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは (炊飯/無洗米) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

## **4** 時 分 キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる ※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。

**変注 意** 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

## **かこげごはんにするときは、** おこげ キーを押す (「白米」のみ)




## 「炊飯/無洗米]キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。)

#### 予約完了です。




### 【無洗米のとき】 (「エコ炊き」「白米」「極うま」「しゃっきり」 「おかゆ」「雑穀」のみ)



※タイマーセットを間違えたときは、取削キーを押し て、P.15の2からセットし直してください。

予約吸水タイマー炊飯のしかた



## 予約吸水タイマーについて

炊飯前に、お米に自然吸水させる(つけおき) 時間がセットできます。

- ●炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選ん で時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始め ます。
- ●吸水時間は、10~60分まで10分単位で合わせるこ とができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、 50分後に炊き始めます。


## メニューキーを押して、 炊きたいメニューを選ぶ



## **2** 予約キーを押して、 「予約吸水 |を選ぶ

押すごとに、「予約1」→「予約2」→「予約吸水」 の順に切り替わります。

※予約1·2の場合は、P.15参照。



### 

- ●下記の場合は、予約吸水ができません。
- · 「早炊き」 「炊込み」 「おこわ | 「調理 | 「パン」の場合。
- 表示部の時計が「O:OO」で点滅し ている場合。
- 内なべをセットしていない場合。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させてくださ い。(点灯していると、予約できませ ん。)




- 予約 キーを押した後、約30 秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。
- ●タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、「予約」キーま たは「炊飯/無洗米」キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。


## **7** 予約吸水タイマー炊飯のしかた



時分キーを押して、 お米を水に浸す時間 を合わせる





- ●10~60分まで10分単位で合わせることができます。
- 4 おこげごはんにするときは、 おこげ キーを押す



## 欠飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。)

予約完了です。





# 🛭 保温について

白米 (無洗米) のつやつやのおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると自動的に保温に切り替わります。

#### ■保温を中止するとき

取消 キーを押します。 (保温ランプが消灯)



#### ■再度保温するとき

(保温) キーを押します。 (保温ランプが点灯)



#### 「少量のごはんを保温するとき

ではんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早く お召し上がりください。



#### 保温経過時間の表示について

時キーを押している間、保温経過時間が24時間(24h)まで1時間単位で表示されます。 24時間を超えると、「24」が点滅し、「h」が点灯します。





### で注意

- ●保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されるので注意する。
- ●におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温
- (P.42の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温
- ●「おかゆ」は、できあがったら (取消) キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちてき てべたついたりしますので、早めに お召し上がりください。
- ●内なべの縁・パッキン類にごはん つぶなどがついたときは、取り除 く。乾燥・変色・におい・べたつき の原因。
- ●ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

# 再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱すると あつあつのごはんになります。



- **で注意** ●ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。
  - ●下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。
  - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱
  - ・ごはんが最小炊飯量(1.0Lタイ プは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。
  - ・3回以上くり返して再加熱したとき。


## 保温中のごはんをほぐす

## 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと

## 保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、「保温」キーを押す。(P.19参照)

## 4 (炊飯/無洗米) キーを押す





残り時間を 表示















※再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



ごはんが冷たい(約55℃以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ…」 と音でお知らせします。

## 加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする



# 調理のしかた (「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、メニューガイド (P.40) をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約94℃に温度 を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約86℃に 温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を 下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長 時間加熱しても煮詰まる心配がありません。

メニュー例 ポトフ、肉じゃが

#### 調理してはいけないメニュー例

- ・ノリ状になる[カレーやシチューのルー] などの
- ・急激に泡の出る「重そう」などを使う調理
- ・市販の炊飯器で作る料理本などに記載してある
- ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する調理
- ・調圧孔をふさぐおそれのあるトマトや葉物野菜の
- 調圧孔をふさぐおそれのあるクッキングシート、 アルミ箔、ラップを使った調理
- 分量の増えるねりものや「煮豆」などの豆類の調理
- ・多量の油を入れる調理

「ポトフ」「肉じゃが」の作りかたについては、メ ニューガイド (P.40) にご紹介しています。



- ●メニューガイドに記載されているメ ニュー以外の調理をすると、ふきこ ぼれる場合があるので注意する。
  - ●調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理する。
  - ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから 調理を始める。

## 調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

## 内なべに材料を入れ、 ふたを閉める

材料は、内なべ内側の「白米」の目盛 を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふ きこぼれたりします。また、最小量よ り少なくてもふきこぼれる場合がある ので注意する。

白米の目盛							
1.0L:	タイプ	1.8Lタイプ					
最大量	最小量	最大量	最小量				
5以下	2以上	8以下	3以上				

差込プラグを コンセントに差し込む

4 メニュー・キーを押して 「調理 |を選ぶ



## 調理時間を合わせる

調理時間は、瞬分キーで合わせます。 5~180分まで5分単位で設定できます。

※ 時 キーを押すごとに5分ずつ増え、

⑦ キーを押すごとに5分ずつ減ります。





## 調理のしかた (「調理」メニュー)


## 欠飯/無洗米 キーを1回押す



金井 送中でふたを開けない。

## できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



※調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している 状態で、時、キーを押して追加の調理時間を合わせ、 「炊飯/無洗米」キーを押す。(最大30分追加できます。)

調理が足りない場合、追加で調理する 前に取消キーを押さない。保温ランプ の点灯が消え、引き続き調理できなくな ります。押してしまった場合は、下記の手 順で調理する。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの 上に置く。
- (2)本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.21 の 4 からの要領で調理する。

※調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にし たいとき)は、保温ランプ点灯時に「炊飯/無洗米」キーを 押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再 加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴り ます。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間 を継続して表示します。

## 調理が終わったら…

取消キーを押す 取消 キーを押すと、保温ランプが消灯します。







## P.32 の要領でにおいを取り除く

- ※調理が終わって取消キーを押さなければ、その まま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から 6時間(6h)まで表示されます。6時間を超える と、「6」が点滅します。
- ※料理によっては、保温を続けると風味が落ちて くる場合があるので注意する。

# 食パンの作りかた(「パン発酵・パン焼き」メニュー)

食パン以外に、メニューガイド(P.41)に記載さ れているパンを作ることができます。

- ●うまくできないことがありますので、 メニューガイドに記載されているパ ン以外は作らないでください。
- ●イーストは必ずドライイーストをご 使用ください。

#### ■ 材料 (材料は正確に計量してください。)

#### 1.0Lタイプ (2~3人分) 強力粉·······200g ドライイースト················· 3g (小さじ1弱) 砂糖………5g (小さじ1½) 塩·······2g (小さじ¹/₃) バター…… 15g スキムミルク………… 8g (大さじ1と小さじ1) ぬるま湯 (約30°C) ········ 130ml

#### 1.8Lタイプ (3~4人分)

強力粉·······300g 塩·······3g (小さじ<sup>1</sup>/2) バター·························22.5g スキムミルク················ 12g (大さじ2) ぬるま湯 (約30°C) ········ 200mL

## 材料を全てボウルに入れ、 手でまとめる

- ●強力粉はふるっておき、バターは室温に戻 してやわらかくしておく。
- 2 強力粉をボウルに入 れ、スキムミルク・砂 糖・ドライイーストの 順に加え、塩はドライ イーストに直接ふれ ないように加える。
- 3 さらにバターを加え、 ドライイーストの上 にぬるま湯をかける。
- 4 木ベラで全体を混ぜ 合わせてから、手で まとめる。






## **2** ある程度まとまったら、台の 上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねる。 生地がなめらかになり、切れずにうすくのばせ るようになれば、こね完了。



12を丸めて内なべの 中央に置く

内なべを本体にセットする



- **美込プラグをコンセントに** 差し込む
- ▶ 40分間発酵させる(1次発酵)
- (メニュー) キーを押して「発酵」を選ぶ。






# 11

## 食パンの作りかた(「パン発酵・パン焼き」メニュー)


**2** [炊飯/無洗米] キーを押す。



- ※発酵時間を40分以外に合わせる場合は、「発酵」を 選択後、厨 ⑦ キーで時間を合わせ、<u>炊飯/無洗米</u> キー を押す。
- (時)キーを押すごとに5分ずつ増え、
- (分) キーを押すごとに5分ずつ減ります。)

## 1次発酵が終了したら…

保温ランプと表示部の「O」が点滅します。



●ふたを開け、生地の発酵を確認する。

1次発酵後、生地は最初の2~2.5倍に膨れます。 指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴がそのま ま残ったら1次発酵終了です。




※穴が戻る場合は発酵不足なので、<u>保温ランプが点滅している状態で</u>時キーを押して追加の発酵時間を合わせ、<u>炊飯/無洗米</u>キーを押す。

(最大15分追加できます。)


2 取消 キーを押す。



生地全体をかるく押して ガスを抜く



8を丸め直し、形を整えて内 なべの中央に置き、ふたを閉 める



② 2次発酵が終了したら、生地が1.5~2倍程度 、 に膨れているか確認するため、この生地の大き ・ さを覚えておきます。

## 40分間発酵させる (2次発酵)

●「発酵」が選択され、40分が表示されていることを確認する。




2 (炊飯/無洗米) キーを押す。



## 2次発酵が終了したら…

保温ランプと表示部の「O」が点滅します。



- ●ふたを開け、生地が¶のガス抜き後の1.5~2倍程度に膨れているか確認する。
- ②ふたを閉め取削キーを押す。




# 2 40分間焼く

● メニューキーを押して、「焼き」を選ぶ。



② (炊飯/無洗米) キーを押す。



- ※焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、「焼き」 を選択後、時 ⑦ キーで時間を合わせ、<u>炊飯/無洗米</u> キーを押す。
- ( 時 キーを押すごとに 1 分ずつ増え、
- **分 キーを押すごとに1分ずつ減ります。**)

## 食パンの作りかた (「パン発酵・パン焼き」メニュー)

## ■ 焼きあがったら…

保温ランプと表示部の「O」が点滅します。




かたを開け、パンの中央に竹串を刺してみる。 (生地がついてこなければ中まで焼けています。) ※生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅して いる状態で、時、キーを押して追加の焼上げ時間を 合わせ、「炊飯/無洗米」キーを押す。(最大15分追加 できます。)

**全注意** 追加で焼いたり、表面に焼き色をつけ る前に 取消 キーを押さない。 保温ラン プの点滅が消え、引き続き焼けなくな ります。押してしまった場合は、下記の 手順で焼いてください。

- (1)内なべを取り出して、ぬれフキ ンの トに置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほ ど放置し、本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) 「焼き」を選択し、追加時間を セットして焼く。

②内なべを取り出し、 ひっくり返してパン を取り出す。



## 


- ●内なべを取り出すときは、必ずなべ つかみなどを使い、直接手をふれな いよう注意する。やけどをするおそ れがあります。
- ●焼きあがったらすぐにパンを取り出 す。そのままにしておくと、内ぶた についた露が落ちてべたつきます。

## ■4 表面に焼色をつけたい 場合は、パンを裏返して さらに10分間焼く

●パンの表面(焼けていない面)を下にして、 内なべに入れる。

### で注意

必ずなべつかみなど を使い、やけどに注 意する。



- 2 再度、本体に内な べをセットする。
- 3 保温ランプが点滅している状態で 時 キーを 押して10分にセットする。








4 (炊飯/無洗米) キーを押す。





※焼きあがったら、左記の13の要領でパンを取り出す。



# お手入れのしかた

- ●ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入 れは定期的に行ってください。
- ●調理やパンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちににおいを取り除いてください。(P.32参照)



- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。





しゃもじ

使うたびに洗うも

計量カップ

しゃもじ立て

- **1 かまたはぬるま湯で、スポンジで洗う。**
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。



●内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素加工面がはがれる原因。




●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして 使わない。また、内なべを乾燥させるときに食 器類の上にかぶせるなどして重ね置きしな い。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりす る原因。





スチームキャップ



2つの部分にはずす。 (P.31参照)


流し洗いができます。


- 小またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
- ② 乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。



- ●変形するおそれがあるため、下記のような洗 いかたはしない。
- ・熱湯での流し洗い。・つけおき洗い。
- ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。
- ●雑殻を混ぜて炊いた後は、必ずスチーム キャップをお手入れする。スチームキャップ が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故 障のおそれや、うまく炊けない原因。

# お手入れのしかた






- 水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。
- ■調圧孔・調圧ボール ごはんつぶ・米つぶがついているときは、取り除く。 ※流水でよく洗い流す。

#### ■安全弁


内ぶたの表面から、指で軽く2~3回押してみて、ご はんつぶ・米つぶがついていたら、取り除く。



2~3回押しなが ら安全弁のつまり を確認し、流水で 内部を洗う。


- ■負圧パッキン 内ぶたに取りつけた状態で洗う。 はずれたときは、向きに注意して、取り付ける。 (P.30参照)
- ■内ぶたパッキン 内ぶたに取りつけた状態で洗う。

- ●内ぶたに付着したごはんつぶ・米つぶなどは、 必ず取り除く。
  - ふたが閉まらなくなったり、炊飯中の蒸気も れや、ふたが開いて内容物が吹き出し、やけ どやけがの原因。
  - ●雑穀を混ぜて炊いた後は、必ず内ぶたをお手 入れする。内ぶたが目詰まりして、ふたが開 かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊け ない原因。



■本体の外側・内側 かたくしぼった布でふき取る。

■ストッパ一部・ふたパッキン部・フック部・上枠 ごはんつぶ・米つぶがついている場合は、取り除く。



■ふたセンサー 布や綿棒などで軽く水ぶきする。


## ■センターセンサー

こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついている場 合は取り除く。

※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度) で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。



本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。




綿棒などでほこりを取る。

**で注意** 吸気孔・排気孔にほこりなどが付着したままで 使用しない。

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因。

差込プラグ・電源コード



乾いた布でふく。

- ●内ぶたをお手入れした後、負圧パッキンがは ずれていないか確認する。(はずれたときは 取りつける。P.30参照)
  - ●腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはい つも清潔にする。
  - ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。
- ●各部を取りはずした後、お手入れする。
- ●スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。水分をふき取らない と、「水滴」の跡が残る原因。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。

28


使うたびに洗うもの

#### **「内ぶたの取りはずし・取りつけ**

お手入れのしかた


#### ■取りはずしかた

内ぶた着脱ボタンを引き上げて、 内ぶたを手前にはずす。




#### ■取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。



**ご注意** ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っ ぱらない。はずすと、再度取りつけら れなくなります。

ふたパッキン・内ぶたパッキンがはず れたときは、お買い上げの販売店にご 相談ください。








パッキンをはずさない。 無理に押さえつけたり、 引っ張らない。 蒸気もれや外ぶたが開 かないようになったり、 故障の原因。

### 負圧パッキンの取りつけ

※取り付ける方向に注意 して、必ず取り付ける。 うまく炊けない原因。

※取りつけにくい場合、負 圧パッキンに水を少し つけると、つけやすくな ります。






### **「スチームキャップの取りはずし・取りつけ**

#### ■取りはずしかた

●ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。




②スチームキャップを裏返し、キャップふたを 図のようにはずす。




#### ■取りつけかた

● キャップふたを、キャップ本体に引っ掛ける。



②「カチッ」と音が鳴るまで押し込む。




3確実に、本体に取りつける。

## **「スチームキャップ用パッキンの取りつけ**

パッキンを図のように注意してきっちりはめ込 む。確実にはめ込まれていないと、はずれたり、 蒸気もれなどの故障の原因。

**運注意** リングパッキンをはずさない。 はずれたときは、元通りに確実にはめ

> ※取りつけにくい場合、パッキンに水 を少しつけるとつけやすくなります。



# 


炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

#### |炊飯/無洗光||キーを押した||保温を取り消さずに||炊飯ジャーを使用後、 炊飯した一般飯した。 使って炊飯した アルカリイオン水 (H9以上) 水滴などがついているこげついたごはんつぶや内なべの裏・センターセンサ 水加減を間違えたお米の量や具の量、雑穀の量 予約炊飯した 内なべが変形している よくほぐさなかった メニュー選択を間違えた お調べいただくこと を こんなとき 炊きあがったごはんが かたすぎる やわらかすぎる 生煮えになる しんがある おこげができる 蒸気がもれる 吹きこぼれる 炊飯時間が長い 14 参照ページ 9.10.42 $12 \sim 18$ $10.27 \sim 31$ 14

	ナミ田 がいた ゼノマ し	Λ	充	お	洗	洗	ıZı	具、	割	炊	お
お調べいただくこと こんなとき		ついている ではんつぶなどが 内なべの縁などに	(無洗米は除く) 充分洗米しなかった	水加減をした で洗米や	洗米後、長時間水に浸した	洗米後、ざる上げ放置した	閉まっていない	、雑穀を混ぜ込んで炊いた	割れ米が多く混ざっている	続けてすぐに炊飯した炊きあがった後、	お手入れが不充分
炊	かたすぎる			•			•	•		•	•
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる			•	•	•	•		•	•	
がっ	生煮えになる			•				•		•	
たご	しんがある			•				•		•	•
はん	おこげができる		•	•					•		•
が	ぬか臭い		•								
炊飯中に	蒸気がもれる	•					•				•
	吹きこぼれる	•	•					•			•
	炊飯時間が長い	•									
	参照ページ	10.27~31	9.10	9.10	_	_	11.27~31	9	_	_	27~32

### においが気になるときや、調理後は洗浄する

●内なべに「ここまで」の線まで水を入れ、本体にセットする。




- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- ③ メニュー)を押して、「洗浄」を選ぶ。



(次飯/無洗米)を押す。(洗浄開始。約50分で終了)



## 洗浄終了の7分前になると…



#### 洗浄が終了すると…



⑤ 取消を押し、差込プラグを抜いて電源コードを収納する。



本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。

32

# うまく炊けない?と思ったら

こんなとき	理由
うすい膜ができる	オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
ごはんが内なべに こびりつく	やわらかいごはんやねばりけがあるごはんは つきやすいことがあります。

2	お調べいただくこと んなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている こげついたごはんつぶ なべの裏・センターセンサーに	よくほぐさなかった	ではんつぶなどがついている 内ぶたなどに 内ぶたなどに	(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした 炊きあがり予約タイマー12時間以上の	保温を2時間以上続けている
<b></b>	におう		•		•	•		•	•
一一の	変色する		•	•	•		•		•
保温中のごはんが	パサつく	•	•	•	•		•		•
が	ベタつく	•	•	•	•			•	
再加	  熱したごはんがパサつく	•	•				•		
	参照ページ	9.10.42	10.27~31	14	10.27~31	9 · 10	20	15 · 16	19

2.	お調べいただくこと んなとき	白米・無洗米以外を保温した	保温または再加熱した最小炊飯量以下で	ドーナッツ状に保温した少量のごはんを	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の	においを取り除かなかった調理・パンを行った後、
保温	におう	•	•		•	•	•		•
保温中のごはんが	変色する	•	•	•	•	•			
んが	パサつく	•	•	•	•	•			
再加	熱したごはんがパサつく		•					•	
	参照ページ	19	19 · 20	19	19	19	27~32	20	22.26.32

# 14 調理やパンがうまく作れない?と思ったら

調理したものや発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

2	んな	お調べいただくこと	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	材料をよくこねなかった	発酵時間を間違えて合わせた	発酵が足りなかった ※1	発酵させすぎた ※2	(生地の温度が低かった) てねた生地を冷蔵庫に入れておくなど、	調理またはパン焼き時間が短かった	調理またはパン焼き時間が長かった	片面しか焼いていない	すぐに取り出さずに放置した 焼きあがったパンを	米つぶや水滴などがついている	内なべの裏・センターセンサーに	内なべが変形している	米つぶなどがついている などにこげついたごはんつぶ・	ふたが確実に閉まっていない	途中で停電があった
調理	煮	えない	•	•							•							•	•	•
調理メニ	เริงสิ	きこぼれる	•	•	•															
그	煮	詰まる	•		•							•								
	発酵	ふくらまない・ ふくらみが足りない	•			•	•	•		•									•	•
	発酵させた生地	ふくらみすぎる	•				•		•											
	生地	べたつく	•			•														•
, 1°		小さくかたい	•			•	•	•												
パン発酵		きめが粗くパサつく	•				•		•											
•		中がねっとりする (パンが生焼け)	•			•					•							•	•	•
パン焙	焼	内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)	•						•											
ン焼きメニュ	こあが	こげる	•									•			•		•			
글	焼きあがったパ	焼き色がつかない									•							•	•	•
ľ	\frac{1}{2}	香りがわるい				•			•											
		表面がしわになる											•	•						•
		焼き色にムラがある															•			
		表面がベタつく												•						
		参照ページ	21-23	2	1	23	23	3~2	25	_	21· 25	22· ·26		26	10.27	7~31	_	10.27	~31	43

<sup>※1…</sup>生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。

<sup>※2…</sup>生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。

# 15 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

, n			参照
こんなときは	ここを確認して	> こう処置してください	ページ
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	42
	P.33の「炊飯時間が長い」の項目を	を確認して、処置する。	
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	42
	表示時間が「O:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	42
	「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」 「パン」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」 「パン」はタイマーセットできません。	15 · 16
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	10.10
予約吸水タイマーの セットができない	「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」 「パン」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」 「パン」はタイマーセットできません。	17 · 18
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ・米つぶなどが ついていませんか。		10· 27~31
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u> ) キーを押したら 「ピピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55℃以下 のごはんは再加熱できません。	20
	保温ランプが消えていませんか。	保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度 欠飯/無洗米 キーを押す。	20
炊飯中☆・保温中・  再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。   故障ではありません。	7
	「ジーッ」 や「チリリリ…」 という音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	,
	「プシュー」や「ボコボコ」という音と同時に、蒸気孔から蒸気が勢いよく出る。	沸とうによるもので、故障ではありません。	_
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	_
炊飯中に「カチャカチャ」 と音がする	圧力調整を行っている音です。故障	ではありません。	_
炊飯/無洗米  キーを押したとき、または 保温  キーを押したときに「ピピピー・」と音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	11
炊きあがり予約タイマー、 または予約吸水タイマー のセットをしているとき に、「ピピピ」と音がする	(予約 キーを押してから、約30 秒間 何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行う。   	15~18
本体内に、水や米が 入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い	上げの販売店に修理をご依頼ください。	_
時刻合わせの際、		・再加熱中は、時刻合わせできません。	42
保温ランプが点滅する	「おかゆ」「パン」のメニューを 選択していませんか。 	そのままにしておきますと、おかゆがのり 状になったり、パンがべたついたりします ので、お早めにお召し上がりください。	14 · 26

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
保温中に	24時間以上、保温を続けていませんか。	保温時間が24時間を超えると、「24」 が点滅してお知らせします。	19
差込プラグを抜くと、現在 時刻や予約時刻、保温経過 時間の記憶が消える	差込プラグを差し込んだときに、 表示部に「O:00」が点滅して いませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店に修理をご依頼く ださい。	7
ふたが閉まらない、 または炊飯中☆にふたが開く	上枠・内ぶたパッキン・フックボタン付近にご はんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	10 · 27~30
ふたが閉まらない	内ぶたがセットされていますか。	内ぶたをセットしてください。	30
	炊飯後、ごはんをほぐした直後に、 ふたを閉めていませんか。	圧力式炊飯ジャーのため、ふたの密閉度が高くなっています。 閉まりにくく感じる場合がありますが、故障ではありません。 ふたをゆっくり閉め直してください。	1,,
キーを押しても 反応しない	差込プラグがコンセントに差し込 まれていますか。	差込プラグを、コンセントに確実に 差し込む。	3 · 11
	保温ランプが点灯していませんか。	取消 キーを押し、保温を取り消してから操作する。	11
電源コードが 巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。	- 6
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除く。 絡まりやねじれを直す。	
差込プラグから 火花が飛ぶ	差込プラグを抜き差しするときに IH方式固有のもので故障ではあり	- 小さな火花が出ることがありますが、 ません。	_
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのに とともに少なくなります。	こおいがすることがありますが、ご使用	_
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上	の品質に支障はありません。	_

## こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照ページ
「ピーー」が表示され、 「ピーーー」と音が鳴り続いたり、「ピピピピピピーー」 という音がする	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 ①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	4

### 樹脂部品について

※熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問い合せください。

# メニューガイド

- ●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。
- ●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。
- ※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。
- ※「七草粥」「かやくごはん」は、無洗米が選べます。

### 新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

# 七草粥



#### ■材料(4人分)

- ●米……1カップ ●塩……小さじ 1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)]…各適量

#### ■つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、「おかゆ・全」の目盛1まで水を加え、「お かゆ 一で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。
  - ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。
  - ●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
  - ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

# **霽いりこ入り玄米ごはん**



#### ■材料(4人分)

- 玄米……3カップ
- ●いりこ……30g
- 塩ふき昆布……10g 酒……大さじ2
- ●醤油……小さじ2

#### ■つくり方

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、「玄米」の目盛3まで 水を加えてよく混ぜ合わせます。
- ②①に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

●玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 ●醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

## 具とごはんの絶妙のバランス。



# がやくごはん



#### ■材料(4人分)

- ●米·····3カップ ●昆布·····3cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ1、みりん…大さじ1/2、 塩…小さじ1/2)
- ●鶏もも肉…60g ●油揚げ…1/2枚 ●人参…40g
- ●ごぼう…35g ●コンニャク…1/8丁
- ●干し椎茸…2枚 ●さやえんどう…8枚
- ●酒・醤油・塩・酢……各適量 ●揉み海苔……少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- 6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- **②**さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」 の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以 外の具と昆布をのせ、「炊込み(おこげ選択)」で炊き
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし

- ●水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- ●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

## 面倒なおこわも、「炊きたて®」で簡単に。



#### ■材料(4人分)

●もち米……3カップ

●あずき……80g ●胡麻塩……少々

#### ■つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの 水を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の 目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ 合わせます。
- **4**③に②のあずきをのせ、「**おこわ**」で炊きあげます。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

## 「炊きたて®」で、おいしいおかずが簡単に! 素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

- ●調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理してく |
- ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。
- ●金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ●調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.32の「におい が気になるときや、調理後は洗浄する |参照)
- ■調理が足りない場合に追加で調理する前には、(取消)キーを押さないでく ださい。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(押して しまった場合は、内なべを本体から取り出してぬれフキンの上に置き、本体 のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷まします。その後、 再度内なべを本体にセットし、調理してください。)
- ■材料の中で、分量をカップ数で表記しているものは、付属の計量カップ (0.18L)で計量した場合のカップ数です。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約94℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約86℃に温度を下げて引き続き煮 込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配があり ません。

ポ



#### ■材料(4人分)

豚バラ肉または

豚肩ロース肉(かたまり)・・・・・300g(2.5cm角に切る)

- ●玉ねぎ……小1コ(150g)
- ●にんじん····・中1本(100g)
- ●じゃがいも・・・・・小2コ(150g)
- ●セロリ・・・・・1本

#### [A]

- ●水・・・・・4カップ(0.72L)
- ●ブイヨン(顆粒)·····10g
- 塩・・・・・小さじ1 弱
- ●こしょう……少々

#### ■つくり方

- ●玉ねぎは4等分、にんじんは縦半分に切り3等分、セロリは筋を 取り4等分、じゃがいもは2等分に切ります。
- ②豚肉と①で切った野菜を内なべに入れ、【A】を入れてよく混ぜます。
- ③「調理」で90分加熱します。



#### ■材料(4人分)

- ●じゃがいも……400g
- 牛肉(うす切り)・・・・・200g
- たまねぎ……300g
- グリンピース・・・・・・大さじ4

「だし汁······1 1/2カップ(0.27L)、

砂糖・・・・・大さじ4、 みりん・・・・・大さじ2.

こい口醤油・・・・・大さじ4]

#### ■つくり方

- ●じゃがいもは大きめの一口大に切り、軽く水にさらしておきます。
- 2牛肉は3cm幅に、たまねぎはくし形に切ります。
- ❸グリンピース以外の材料をフライパンで炒めます。
- ●内なべに煮汁の材料を合わせ、よくかき混ぜて③を加えます。
- 6「調理」で60分加熱します。
- ⑥できあがったらグリンピースを加えて軽くかき混ぜます。



## 愛情たっぷり焼きたてパン

※パンをつくる場合の最大量は、下記の表分です。1.8Lタイプで最大量 分をつくる場合は、材料をすべて1.5倍にしてください。

パンの種類	最 大 量			
ハンの性類	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ		
バターロール風パン·黒豆パン·レーズンとくるみパン·発芽玄米パン	強力粉200g分	強力粉300g分		
パネトーネ風お菓子パン	強力粉180g分	強力粉270g分		
メロンパン	強力粉150g分	強力粉225g分		



#### 食パンの作り方はP.23~26参照

#### ■材料(2~3人分)

バターロール風パン

- 強力粉……200g
- ●ドライイースト……3g(小さじ1弱)
- ●スキムミルク……8g(大さじ1と小さじ1)
- ●砂糖……18g(大さじ2)
- ●塩……3g(小さじ1/2) ●バター……30g
- ぬるま湯(約30℃)……100mL
- ●卵(Mサイズ)……1/2個

■材料(2~3人分)

●強力粉……180g

●ドライイースト……小さじ1

● ショートニング……50g

●卵(Mサイズ)……1個

●ドライフルーツ……50g

発芽玄米パン

■材料(2~3人分)

●強力粉……200g

●ドライイースト……小さじ1

● ショートニング……12g

●スキムミルク……大さじ1

●発芽玄米……40g

約20分間こねます。

■つくり方

くります。

ぬるま湯(約30℃)……120mL

●砂糖……大さじ1 ●塩……小さじ1/2

●発芽玄米は3~4時間水(分量外)に浸

しやわらくしてから、よく水を切っておきます。 ②発芽玄米以外の材料をボウルに入れ、

①で水を切った発芽玄米を混ぜて手でま

とめ、ある程度まとまったら台の上に出し、

31次発酵からは食パンと同じ要領でつ

● バニラエッセンス……少々

● 薄力粉……20g

#### ■つくり方

材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせてか ら手でまとめ、食パンと同じ要領でつくります。

●砂糖……大さじ6 ●塩……小さじ1/2

●スキムミルク……大さじ2と小さじ1

ぬるま湯(約30℃)……100mL

**パネトーネ風お菓子パン** 

#### COMPRESSED AND THE SERVICE OF THE SE 黒豆パン

#### ■材料(2~3人分)

●バターロール風パンの材料と 黒豆を煮たもの……80g

#### ■つくり方

- ●黒豆以外の材料をボウルに入れて混 ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度まとまっ たら台の上に出し、約20分間こねます。
- ②こね終わった生地に黒豆を混ぜ込みます。
- 31次発酵からは食パンと同じ要領でつ くります。

#### ■つくり方

●材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせ、 ある程度まとまったら台の上に出し、約20 分間こねます。

#### ワンポイント

生地がやわらかくこねにくい場合は、ボウルの中で へらを使ってこねましょう。

- ②こね終わったら丸めて内なべの中央に置 き、内なべを本体にセットして1次発酵を約 60分間行います。
- ③ガス抜きからは、食パンと同じ要領でつくります。

## ワンポイント

発酵した生地を分けるときは、引きちぎらずに包丁 やスケッパーなどで切りましょう。

発芽玄米パン

**レーズンとくるみパン** 

◆くるみ(粗く砕いておく)……40g

● バターロール風パンの材料とレーズン……40g

●レーズンとくるみ以外の材料をボウルに入

れて混ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度ま

とまったら台の上に出し、約20分間こねます。

②こね終わった生地にレーズンとくるみを混 ぜ込み、丸めて1次発酵を約40分間行います。

❸1次発酵終了後、ガス抜きをしてから6等

分してそれぞれ丸め、内なべの縁に沿って 輪になるように並べます。内なべを本体に

セットし、2次発酵を40分間行います。

■材料(2~3人分)

■つくり方

バターロール風パン

パネトーネ風お菓子パン

4 焼 上げからは食パンと同じ要領でつくります。



#### メロンパン

#### ■材料(2~3人分)

#### トッピング生地

- ●砂糖…40g ●卵(Mサイズ)…1/2個
- ●レモンの皮(すりおろしたもの)…少々
- ●バター…20g ●グラニュー糖…適量

#### パン生地

- 強力粉…150g ●ドライイースト…小さじ2/3
- ●砂糖…大さじ1 ●塩…小さじ1/4
- ●バター…25g ●スキムミルク…大さじ1
- ぬるま湯(約30℃)…75mL卵(Mサイズ)…1/2個

#### ■つくり方

#### トッピング生地

●薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

- ②やわらかくしたバターに砂糖とレモンの皮を加え、 白っぽくなるまで泡立て器で混ぜ合わせます。
- ③②に溶き卵を少しずつ加えて混ぜ合わせます。
- 4③に①を加えて混ぜ、まとめてラップに包み、冷 蔵庫で約30分ねかせます。

#### パン生地

- ●パン生地の材料を全てボウルに入れて手でまとめ、 ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 21次発酵からガス抜きまでは食パンと同じ要領で つくります。
- ❸ガス抜きしたパン生地を丸め直し、冷蔵庫でねか せておいたトッピング生地を丸く延ばしてパン生地 にかぶせ、表面に格子状に筋を入れ、グラニュー糖 をまぶします。
- 43をかぶせた生地を上にして内なべの中央に置き、 内なべを本体にセットして、2次発酵を40分間行います。
- ⑤焼上げからは、食パンと同じ要領でつくります。

**フンポイント** 煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

40

- ●お買い上げの販売店
- ●タイガーお客様ご相談窓口(下記「連絡先」参照)
- ●消耗品・別売品のご購入専用ホームページ (下記「連絡先」参照)

## 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯 (調理・パン発酵・パン焼き) 中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

#### 例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

## 差込プラグを コンセントに差し込む

# 2時刻セットモードにする

時または分キーを押すと、**少が表示されます**。



## 時刻を合わせる

- ●「時」は (時) キー、「分」は (分) キーを押して合わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、 メニュー キーを押し、時刻合わせ完了です。



※時刻合わせを途中でやめたいときは 取消 キーを押す。

## 仕様

42

サイス	ズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L(1升)タイプ		
電源				100V 5	60-60Hz		
定格電力(W)				1210	1400		
省	最大炊飯容量	量 (L)		1.0	1.8		
Ī	区分名			В	D		
トスト	蒸発水量*4(	(g)		28.4	40.4		
省エネ法関連表示	年間消費電力	力量(kWh/年)		89.9	140.4		
連	1回当りの炊	次飯時消費電力量	<sup>ᡶ*5</sup> (Wh)	178	231		
奈	1時間当りの	)保温時消費電力	]量* <sup>5</sup> (Wh)	17.6	23.9		
*1 *2 *3	1時間当りの	タイマー予約時	消費電力量(Wh)	0.61	0.61		
*3	1時間当りの待機時消費電力量(Wh)			0.53	0.53		
	エコ炊き			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
	白 米			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
	極うま			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
	しゃっきり			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
炊	早炊き			0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)		
り	炊込み			0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)		
炊飯容量(L)	おこわ			0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)		
( <u>L</u> )	おかゆ	全がゆ		0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)		
	עוינוכנ	五分がゆ		0.09 (0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)		
	玄 米			0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)		
	GABA増量(玄米ギャバ増量)			0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)		
	雑穀			0.18~0.72(1~4合)	0.36~1.44(2~8合)		
食パンの最大量				強力粉200g分	強力粉300g分		
幅				27.0	29.6		
外形寸法* <sup>6</sup> (cm) 奥 行				33.3	35.9		
	高さ			22.9	26.3		
	質量*6 (kg)			5.4	6.5		
$\Box - 1$	ドの長さ*6 (r	n)		1.	.0		

- \*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化します ので、あくまでも目安としてご覧ください。
- \*2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- \*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- \*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- \*5 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- \*6 おおよその数値です。
- ●時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒 の差が生じる場合があります。
- 1 カップ=約1合(約150g)です。

## 保証とサービスについて

炊き始めます。)

保温を続けます。

停電があったとき

よくでますのでご注意ください。 こんなとき停電になったら 耳び通電されると

に働きます。

タイマーセット中

炊飯☆ (再加熱) 中

保温中

万一停電があっても再び通電されると機能は正常

※圧力炊飯中は、内部の圧力が抜けて、蒸気が勢い

そのままタイマーが作動します。

炊飯(再加熱)を続けます。

うまく炊けない場合があります。

(停電している時間が長く、セッ

ト時刻を過ぎている場合は、すぐ

- ※修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.33・34)・「調理やパンがうまく作れない?と思ったら」(P.35)・「故障かな?と思ったら」(P.36・37)・「こんな表示が出たときは」(P.37)をご覧になり、お調べください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。)
  保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理(交換注1)いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理(交換注1)を依頼されるとき

☆炊飯中は、調理・パン発酵・パン焼き中も含みます。

	1.0000			製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。
1	保証期間を	 まず、お買り	い上げの別	販売店にご相談ください。修理(交換 <sup>注1</sup> )によって機能が維持できる場合
	過ぎている			科修理(交換 <sup>注1</sup> )いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。
C	とき	①製品名	②品番	③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 …… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修理後の点検など)の料金です。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

- **6** その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
  - ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

#### 注1)交換は、内なべのみ対象となります。

## 連絡先

## タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

## 使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口



市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.jp/